

Jabra
Evolve 65



Manuel de l'utilisateur

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Tous droits réservés. Jabra® est une marque de commerce déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les logos et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, inc. et l'utilisation de telles marques par GN Audio A/S se fait sous licence.

Fabriqué en Chine

ID FCC : BCE-HSC018W

MODÈLE : HSC018W

IC : 2386C-HSC018W



La déclaration de conformité se trouve sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENUE.....	4
2. APERÇU DU JABRA EVOLVE 65	5
2.1 MODÈLE STÉRÉO	
2.2 MODÈLE MONO	
2.3 ACCESSOIRES COMPRIS (STÉRÉO ET MONO)	
3. COMMENT LE PORTER.....	7
3.1 PORT À GAUCHE OU À DROITE	
3.2 AJUSTEMENT DU BANDEAU	
3.3 POSITION DU MICRO	
3.4 RANGEMENT DU MICRO	
4. COMMENT CHARGER LA PILE	10
5. COMMENT LE CONNECTER.....	11
5.1 CONNEXION À L'ORDINATEUR (AVEC JABRA LINK 370)	
5.2 CONNEXION À L'APPAREIL SANS FIL (AVEC BLUETOOTH)	
5.3 CONNEXION À UN ORDINATEUR (AVEC CÂBLE USB)	
6. COMMENT L'UTILISER	14
6.1 AU QUOTIDIEN	
6.2 GESTION D'APPELS MULTIPLES	
6.3 VOYANT OCCUPÉ	
7. ASSISTANCE.....	18
7.1 FAQ	
7.2 COMMENT ENTRETENIR VOTRE CASQUE	
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	19

1. BIENVENUE


Merci d'utiliser le Jabra Evolve 65. Nous espérons que vous l'apprécierez!

FONCTIONS DU JABRA EVOLVE 65


- Connexion au PC via l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 ou un câble USB
- Connexion à l'appareil sans fil via Bluetooth
- Voyant occupé intégré
- Bras du micro discret qui se range dans le bandeau quand il n'y a pas d'appel
- Qualité supérieure pour la voix et la musique
- Son Hi-Fi

2. APERÇU DU JABRA EVOLVE 65

2.1 MODÈLE STÉRÉO




2.2 MODÈLE MONO



2.3 ACCESSOIRES COMPRIS (STÉRÉO ET MONO)




Pochette de transport




Câble USB

3. COMMENT LE PORTER




3.1 PORT À GAUCHE OU À DROITE

Le micro du Jabra Evolve 65 peut être orienté aussi bien à droite qu'à gauche (limite 270°).




3.2 AJUSTEMENT DU BANDEAU

Ajustez le bandeau pour trouver la position la plus confortable.




3.3 POSITION DU MICRO

Il est recommandé de placer le micro proche de la bouche (0,5 po).




Le micro est flexible ce qui permet de l'adapter à la position de votre choix.



3.4 RANGEMENT DU MICRO

Quand vous écoutez de la musique ou quand vous êtes à l'extérieur, le micro peut être inséré et maintenu magnétiquement dans le bandeau.




4. COMMENT CHARGER LA PILE

La pile du casque se charge quand elle est raccordée à un ordinateur utilisant un câble USB, ou en utilisant un chargeur USB fourni avec votre appareil sans fil.

Le casque peut encore être utilisé pour les appels pendant le chargement en utilisant un câble USB connecté à un ordinateur.


Un chargement complet s'effectue en environ 3 heures.



5. COMMENT LE CONNECTER


5.1 CONNEXION À L'ORDINATEUR (AVEC JABRA LINK 370)

1. Assurez-vous que le casque est en marche.
2. Branchez la clé électronique Jabra Link 370 à un port USB disponible de votre ordinateur. Le casque et le Jabra Link 370 sont déjà pré-connectés.




5.2 CONNEXION À L'APPAREIL SANS FIL (AVEC BLUETOOTH)

1. Portez le casque.
2. Maintenez le bouton **Marche/arrêt/connexion** appuyé (3 secondes) en position de connexion jusqu'à ce que vous entendiez les instructions. L'indicateur Bluetooth clignote en bleu.
3. Suivez les instructions vocales pour effectuer la connexion.




5.3 CONNEXION À UN ORDINATEUR (AVEC CÂBLE USB)






1. Assurez-vous que le casque est en marche.
2. Connectez le casque dans un port USB disponible de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.



6. COMMENT L'UTILISER




6.1 AU QUOTIDIEN

	FONCTION	ACTION
	Allumer/ éteindre le casque	Glissez le bouton Marche/arrêt/ connexion
	Répondre/fin d'appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
	Statut de la batterie et de la connexion	Appuyez sur le bouton Multifonction quand il n'y a pas d'appel en cours
	Activer/ désactiver les messages vocaux	Maintenez le bouton Multifonction appuyé tout en mettant le casque en marche
	Ajuster le volume	Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
	Voyant occupé allumé/éteint manuellement	Appuyez en même temps sur les boutons Augmenter le volume et Diminuer le volume
	Activer/ désactiver la fonction de voyant occupé	Appuyez en même temps sur les boutons (3 secondes) Augmenter le volume et Diminuer le volume
	Activer/ désactiver la mise en sourdisse du micro	Maintenez (2 secondes) le bouton du casque Diminuer le volume appuyé.

6.2 GESTION D'APPELS MULTIPLES

Le casque peut accepter et gérer plusieurs appels à la fois.

	FONCTION	ACTION
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Basculer entre l'appel en attente et l'appel actif	Maintenez le bouton Multifonction enfoncé (2 secondes)
	Mettre un appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant	Maintenez le bouton Multifonction enfoncé (2 secondes)
	Rejeter un appel entrant pendant un appel en cours	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

6.3 VOYANT OCCUPÉ


Le voyant occupé du casque peut être allumé de manière à signaler que vous êtes occupé.

ALLUMER/ÉTEINDRE MANUELLEMENT LE VOYANT OCCUPÉ

Pour allumer/éteindre le voyant occupé manuellement, appuyez en même temps sur les boutons **Augmenter le volume** et **Diminuer le volume**.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA FONCTION DE VOYANT OCCUPÉ

Pour activer/désactiver le voyant occupé, maintenez en même temps les boutons **Augmenter le volume** et **Diminuer le volume** appuyés (3 secondes).



7. ASSISTANCE

7.1 FAQ

Voir l'ensemble des FAQ sur le site Jabra.com/evolve65

7.2 COMMENT ENTREtenir VOTRE CASQUE

- Le casque doit être éteint et soigneusement protégé avant d'être rangé.
- Évitez de le ranger à des températures extrêmes (plus de 55 °C/131 °F ou sous -10 °C/14 °F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et affecter le bon fonctionnement du casque.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE JABRA EVOLVE 65	CARACTÉRISTIQUES
Poids du casque :	Casque mono 79 g, Casque stéréo 111 g
Dimensions du casque :	Casque mono L 154,4 mm x l 58,6 mm x H 170,4 mm, Casque stéréo L 155,5 mm x l 58,6 mm x H 170,4 mm
Micros :	Micro avec annulation des bruits de fond
Haut-parleur :	28 mm dynamic speaker Haut-parleur dynamique 28 mm
Puissance d'entrée max. du haut-parleur :	10 mW
Gamme de fréquence du haut-parleur :	70 hz - 20 khz
Température d'utilisation :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température d'entreposage :	-20 °C à 25 °C (-4 °F à 77 °F)

**ADAPTATEUR BLUETOOTH
(JABRA LINK 370)****CARACTÉRISTIQUES**

Connexion à l'ordi :	USB 2.0
Version Bluetooth :	4.2
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 30 m (100 pieds), Classe 1
Profils Bluetooth :	A2DP (v1.2), Profil mains libres (v1.6)
Connexions Bluetooth simultanées :	1
Bande passante audio Bluetooth	Voix HD (large bande), A2DP
Indicateurs visuels :	DEL multicolore

jabra.com/evolve65

REVE